

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Les mesures de sécurité de base devraient être suivies en tout temps lors de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris ce qui suit :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas entrer en contact avec des surfaces chaudes. Manipuler avec les poignées ou les boutons.
3. Se protéger contre les risques de décharge électrique en évitant d'immerger le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Un appareil utilisé par ou près des enfants requiert une surveillance accrue.
5. Débrancher de la prise lorsque l'appareil n'est pas en usage et avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces.
6. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou un appareil qui ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil au service d'entretien le plus proche pour vérification, réparation ou réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil électrique peut causer des blessures.
8. Ne pas laisser le cordon pendre d'un rebord de table ou de comptoir, ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
9. Ne pas placer l'appareil sur ou proche d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four préchauffé.
10. Faire preuve d'extrême prudence lorsqu'un appareil rempli d'huile chaude ou d'un autre liquide chaud doit être déplacé.
11. Toujours brancher l'appareil en premier avant de le raccorder à la prise murale (pour un cordon d'alimentation détachable). Pour déconnecter, éteindre toutes les commandes, puis débrancher la fiche de la prise murale.
12. Ne pas immerger dans l'eau.
13. Utiliser un cordon d'alimentation court (ou détachable) pour réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement avec un cordon plus long.
14. Faire preuve de prudence si une rallonge électrique plus longue est utilisée.

15. **Nettoyer la surface de cuisson avec précaution.** Si les déversements sur une surface de cuisson chaude sont nettoyés à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide, éviter les brûlures de vapeur qui sont causées par certains nettoyants produisant des vapeurs nocives lorsqu'ils entrent en contact avec une surface chaude.
16. Ne pas chauffer la marmite si elle est vide ou ne pas la surchauffer.
17. Ne pas déposer d'objets métalliques, tels que couteaux, fourchettes, cuillères, couvercles, conserves et papier d'aluminium, sur le plateau supérieur.
18. Laisser suffisamment d'espace autour de la surface de cuisson.
19. Ne jamais utiliser l'appareil sur des matériaux peu résistants à la chaleur (p. ex., tapis, vinyle).
20. Ne pas placer une feuille de papier entre la marmite ou casserole et l'appareil. Le papier risque de brûler.
21. Ne pas oublier que la surface de l'appareil demeure chaude pendant une courte période de temps.
22. Les objets dotés d'un champ magnétique, notamment les radios, les téléviseurs, les cartes bancaires automatiques et les bandes de cassette, peuvent affecter l'appareil.
23. *Cet appareil électrique est doté d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Pour réduire les risques de décharge électrique, cette fiche est conçue pour être uniquement insérée dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inverser la fiche. Si ça ne fonctionne toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.*
24. Le préchauffage des produits n'est pas nécessaire avant leur utilisation.
25. **Conserver ces instructions.**

I. SPÉCIFICATIONS :

- N° d'article : C18-23
- Puissance électrique : 1800 W
- Tension : 120 V~60 Hz
- Température : 150 °F - 450 °F

II. MODE D'EMPLOI :

1. Avant d'allumer l'appareil, s'assurer que celui-ci est sur la plaque de céramique et rempli d'ingrédients.
2. Appuyer sur bouton ON/OFF (marche/arrêt). Le témoin lumineux HEAT (chaleur) et TEMP(température) clignotera et un signal sonore retentira. Si le bouton HEAT (chaleur) ou TEMP (température) n'est pas enfoncé, l'appareil passera en mode veille après 10 secondes.
3. Appuyer sur le bouton HEAT (chaleur) ou TEMP (température) pour allumer l'appareil.
4. Pour sélectionner le bon réglage d'intensité (par défaut - 5), appuyer sur « + » ou « - » jusqu'au réglage désiré (niveaux d'intensité variant de 1 à 10).
5. Pour régler la température, appuyer sur le bouton TEMP (température) (par défaut = 270 °F). Lorsque le témoin lumineux rouge de la température cesse de clignoter, appuyer sur « + » ou « - » jusqu'à la température désirée (niveaux de température : 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450 °F).
6. Pour régler la minuterie automatique, appuyer sur le bouton TIMER (par défaut = 0 minutes). Lorsque le témoin lumineux rouge de la minuterie cesse de clignoter, appuyer sur « + » ou « - » jusqu'à la durée désirée (+5 minutes, -1 minute). Pour augmenter ou réduire la durée rapidement, appuyer sur « + » ou « - » en secondes. (max 180 minutes).
7. Si le réglage de la minuterie n'est pas effectué que la durée de cuisson ait atteint 180 minutes, l'écran DEL affichera « EE » et sonnera, puis l'appareil passera en mode veille. Appuyer sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) pour rallumer l'appareil.
8. Une fois la cuisson terminée, appuyer de nouveau sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) pour éteindre l'appareil.

AVIS

Si l'appareil est utilisé en mode HEAT (chaleur) ou TEMP (température) sans régler le mode TIMER (minuterie), l'écran DEL affichera « EE » et sonnera. L'appareil cessera de fonctionner automatiquement.

Si l'appareil est utilisé en mode HEAT (chaleur) ou TEMP (température) et que la minuterie est réglée à 10 minutes, le temps maximum de la minuterie sera 170 minutes. Lorsque le mode TIMER (minuterie) est activé, il est possible de changer la durée à l'aide des touches « + » ou « - ».

REMARQUE

L'appareil en mode veille s'éteindra complètement après 10 secondes si la batterie de cuisine utilisée est inappropriée ou si aucune batterie de cuisine n'a été placée sur l'appareil.

Après avoir appuyé sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) ou à la fin de la cuisson, le ventilateur continuera de fonctionner pendant une durée maximale de 60 secondes, jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi. À ce stade-ci, l'appareil s'éteindra.

III. USTENSILES UTILISABLES OU INUTILISABLES :

- Casseroles compatibles :
 - Casseroles/marmites à fond plat en acier, en fonte, en fonte émaillée ou en acier inoxydable avec un diamètre de 4,6 à 8,6 po.
- Casseroles incompatibles :
 - Récipient en verre ou céramique résistant à la chaleur, la plupart des casseroles/marmites en cuivre ou aluminium. Casseroles/marmites à fond bombé mesurant moins de 4,7 po.

IV. NETTOYAGE :

- Nettoyer après chaque utilisation. Débrancher la fiche et attendre que l'appareil refroidisse.
- L'utilisation de marmites/casseroles sales peut causer une décoloration ou des taches
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant à peinture, une brosse à récurer ou une poudre abrasive pour nettoyer l'appareil.
- Essuyer l'appareil avec un détergent à vaisselle et un chiffon humide.
- Utiliser un aspirateur pour aspirer la saleté dans la prise d'air et le conduit de sortie.
- Ne jamais faire couler de l'eau sur l'appareil afin d'empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur et de causer des dommages.

AVERTISSEMENT

Tout autre entretien doit être effectué par un représentant à l'entretien et en réparation autorisé.

V. LISTE DES CODES D'ERREUR :

- Si l'écran DEL affiche un code d'erreur, se reporter au tableau ci-dessous :

Code d'erreur	Cause	Solution
L'appareil est en mode veille, mais l'écran DEL affiche « --- » et émet le son « Di, di... »	1. La batterie de cuisine est utilisée sans le fond magnétique ou le diamètre du fond est inférieur à 4,7 po. 2. L'appareil passe en mode veille après 10 secondes en raison de l'utilisation d'une batterie de cuisine inappropriée.	1. Veuillez utiliser la batterie de cuisine en fer ou en fonte avec une base magnétique et plate, en acier inoxydable 18/0 et dont le diamètre mesure entre 4,7 et 8,7 po. 2. Appuyer sur le bouton ON (marche) pour rallumer l'appareil. Après avoir appuyé sur le bouton ON (marche), appuyer sur le bouton FUNCTION (fonction) pour allumer l'appareil.
EE	Le temps de cuisson maximale a été atteint.	Appuyer sur le bouton ON (marche) pour rallumer l'appareil au besoin.
E1	La tension est inférieure à 75 V.	Fournir une tension supérieure à 75 V.
E2	La tension est supérieure à 145 V.	Fournir une tension inférieure à 145 V.
E3	Des accessoires et des pièces de rechange sont endommagés.	Veuillez contacter le point de service autorisé le plus près pour obtenir un service de dépannage, de réparation ou de réglage.
E4	Des accessoires et des pièces de rechange sont endommagés.	Veuillez contacter le point de service autorisé le plus près pour obtenir un service de dépannage, de réparation ou de réglage.
E5	Une marmite concave peut en être la cause.	Changer de marmite et rallumer l'appareil. Si le code d'erreur persiste, veuillez contacter le point de service autorisé le plus près pour obtenir un service de dépannage, de réparation ou de réglage.
E6	Une fois refroidi (au moins 30 minutes), l'appareil ne passe pas automatique en mode veille.	Appuyer sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) pour rallumer l'appareil.